

BEDIENUNGSANLEITUNG CHAIRMany® 7

Höhenverstellung der Rückenlehne

Durch Ziehen nach oben kann die Rückenlehne in 1cm-Rastern in der Höhe verstellt werden. In der letzten Rasterstufe geht die Rückenlehne wieder in die Anfangsposition.

Gegendruck der Rückenlehne

Mit dieser Stellschraube kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden. Durch Drehen nach vorn wird der Gegendruck erhöht und umgekehrt.

Sitzhöhenverstellung

Mit diesem Hebel kann die Sitzhöhe variiert werden. Wenn man den Hebel nach oben zieht, wird die Gasfeder entriegelt und der belastete Sitz geht nach unten. Bei erneuter Betätigung des Hebels und einer Entlastung des Sitzes bewegt er sich wieder nach oben.



Höhenverstellung der Armlehnen

Durch Betätigen dieses Druckknopfes kann die Armlehne in der Höhe verstellt werden.

Sitztiefenverstellung

An der Sitzunterseite vor der Stellschraube für den Synchronmechanismus befindet sich der Hebel für die Sitztiefenverstellung. Durch Drücken dieses Hebels nach oben kann die Sitztiefe variiert werden.

Synchron-Technik und Verstellen der Rückenlehnen-Neigung

Durch Drehung dieser Stellschraube nach vorn und nochmaligem Zurücklehnen wird der Synchronmechanismus freigegeben. Die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes ändern sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Durch Betätigung des Hebels nach hinten kann der Synchronmechanismus ausgeschaltet werden. Die Rückenlehne wird in der entsprechenden Lage fixiert.