

BEDIENUNGSANLEITUNG

CHAIRMany 5 Black & Chrom Edition

Höhenverstellung der Armlehnen

Durch Betätigen dieses Druckknopfes kann die Armlehne in der Höhe verstellt werden.

Einstellung des Gegendrucks der Rückenlehne

Mit dieser Stellschraube kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden. Durch Drehen nach vorn wird der Gegendruck erhöht und umgekehrt.

Sitzhöhenverstellung

Mit diesem Hebel wird die Sitzhöhe eingestellt. Durch eine Hebelbetätigung nach oben wird die Arretierung der Gasfeder entriegelt und der belastete Sitz bewegt sich nach unten. Durch die Verlagerung des Körpergewichts auf die Fußsohlen entlasten Sie den Sitz.

Durch die erneute Hebelbetätigung nach oben bewegt sich der Sitz durch den Gasfederdruck nach oben. Durch das Loslassen dieses Hebels bleibt der Sitz in beliebiger Lage stehen.



Höhenverstellung der Rückenlehne

Die Höhe der Rückenlehne kann durch Ziehen der gesamten Rückenlehne nach oben in die verschiedenen Raster variiert werden. Die letzte Rasterstufe senkt die Rückenlehne wieder.

Synchron-Technik und Verstellen der Rückenlehnen-Neigung

Durch Drehung dieser Stellschraube nach vorn und nochmaligem Zurücklehnen wird der Synchronmechanismus freigegeben. Die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes ändern sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Durch Betätigung des Hebels nach hinten kann der Synchronmechanismus ausgeschaltet werden. Die Rückenlehne wird in der entsprechenden Lage fixiert.

Sitztiefenverstellung

An der Sitzunterseite vor der Stellschraube für den Synchronmechanismus befindet sich der Hebel für die Sitztiefenverstellung. Durch Drücken dieses Hebels nach oben kann die Sitztiefe variiert werden.